

Geräte-Informationen

Gerätetyp: EASY 412-AC-RC

I-Entprellung: aus

P-Tasten: aus

Remanenz: aus

Passwort: aus

Datum:	10.05.2007	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
		Ersteller:	
		Seite: 1 von Seite: 7	
		NET-ID: -	

Strompfad	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Parameter
001	Anforderung	•	•	•	•	•	•			
	I01		M16				SM01			
002		•	•	•	•	•		SM16		
003	M01						TT01			
	Schrittfolge	•	•	•	•	•				
004	T01						SM02			
005	M02						RM01			
006		•	•	•	•	•		TT02		
		•	•	•	•	•				

T01:
Parameteranzeige = ein
Timertyp = Ansprechverzögerung
Sollwert = 3 s . 0 ms

T02:
Parameteranzeige = ein
Timertyp = Ansprechverzögerung
Sollwert = 3 s . 0 ms

Datum:	10.05.2007	Kunde:		Auftrags-Nr.:	
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:		Werks-Nr.:	
geprüft:				Zeichnungs-Nr.:	
					Ersteller:
					Seite: 2 von Seite: 7
					NET-ID: -

Strompfad	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Parameter
<div><div>025</div><div>026</div><div>027</div><div>028</div><div>029</div><div>030</div></div> <div><div><div>T08</div><div>M02</div><div>M08</div><div>M03</div></div><div><div>RM08</div><div>RM16</div><div>Q04</div><div>Q03</div></div></div> <div>Ansteuerung der Ausgänge</div>										
Datum:	10.05.2007	Kunde:							Auftrags-Nr.:	
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:							Werks-Nr.:	
geprüft:									Zeichnungs-Nr.:	
									Ersteller:	
									Seite: 6 von Seite: 7	
									NET-ID: -	

