



# Hallenlicht



## Legende:

- K1 = Dold Fortschalt-Relais BA 7632.31
- K2 = Hager Schütz ESC226 / 2xÖ
- K3 = Hager Schütz ESC225S / 2xS
- K4 = Hager Schütz ESC225S / 2xS
- S1 = Taster

- Strichfarbe ■ Braun = L für Steuerkreis
- Strichfarbe ■ Schwarz = L für Arbeitskreis
- Strichfarbe ■ Grün = L für Selbsthaltung
- Strichfarbe ■ Blau = N (Neutralleiter)

## Funktionsbeschreibung:

Beim ersten Drücken leuchtet die LED-Leiste 1 + 2.

Beim zweiten Drücken wird die LED-Leiste 3 + 4 dazu geschaltet.

Beim dritten Drücken gehen alle LED-Leisten aus.